# Sự ăn mòn của thép không gỉ


(Chất lượng II)

2016.6.



■ STS chứa đựng nhiều hơn 10.5% Cr thể hiện tính chống ăn mòn tuyệt vời do tạo thành lớp màng thụ động (Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), nhờ nó ngăn chặn sự thâm nhập của oxy từ môi trường sử dụng vào trong bề mặt

của thép.




- Thuộc tính của lớp màng thụ động
  - Hóa tính ổn định
  - Dính chặt
  - Tự phục hồi
- Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chống ăn mòn của STS
  - Yếu tố hợp kim (Cr, Ni, Mo, N, ...)
  - Vi cấu trúc (Phase, hạt tiết ra,…)
  - Điều kiện bề mặt (Bề mặt kết thúc, độ nhám,…)


Phá hủy lớp màng thụ động trên thép không gỉ dưới điều kiện thông thường là một cách tự nhiên và ngay lập tức được tái tạo lại. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc với môi trường chứa clo hay môi trường axit, lớp màng thụ động có thể bị phá hủy cục bộ hay đồng đều



Sự tự khôi phục của lớp màng thụ đông của STS




Ăn mòn cục bộ (Môi trường có chứa Clo)




Ån mòn chung (Môi trường axit)


■ Ví dụ sự ăn mòn




Ăn mòn rỗ



Ăn mòn khe



Ăn mòn vết nứt ứng suất



Ăn mòn biên giới hạt




Ăn mòn mối hàn

#### ■ Ăn mòn rỗ

- Một dạng ăn mòn vô cùng cục bộ mà sẽ dẫn đến việc tạo ra các lỗ nhỏ trong thép không gỉ
- Tốc độ ăn mòn rất nhanh đủ để tạo ra một lỗ trong thời gian rất ngắn.
- Ăn mòn rỗ được tăng tốc trong môi trường chứa một yếu tố ăn mòn như chlorides (Cl-).












#### ■ Ăn mòn khe

- Ăn mòn xảy ra trong không gian hẹp được gọi là khe
- Ăn mòn khe xảy ra thường xuyên tại khoảng trống và vùng tiếp xúc giữa các bộ phận dưới miếng đệm, các then chốt, bên trong đường gấp mép nối.
- Trong điều kiện ngăn ngừa ăn mòn khe, độ ẩm trong các khoảng trống cần phải giảm thiểu hóa



#### ■ Ăn mòn vết nứt ứng suất (SCC)


- SSC là sự phát triển sự tạo thành vết nứt trong môi trường có tính ăn mòn.
- SSC có thể dẫn đến một lỗi khoongmong muốn của thép không gỉ khi chịu một ứng suất kéo.
- SCC là kết quả của một sự kết hợp của ba yếu tố một vật liệu nhạy cảm, tiếp xúc với môi trường ăn mòn và ứng suất kéo trên ngưỡng giới hạn. Nếu như bất cứ yếu tố nào trong ba yếu tố trên bị loại bỏ, sự phát sinh SCC trở thành không thể.







#### ■ Ăn mòn biên giới hạt

- Ăn mòn biên giới hạt (IGC) là một hình thức ăn mòn tại biên giới của các tinh thể của vật liệu thì dễ ăn mòn hơn bên trong tinh
- IGC xảy ra khi biên giới hạt bị cạn kiệt, còn gọi là biên giới hạt nghèo, của các yếu tố chống ăn mòn như là Crôm.





■ Ăn mòn mối hàn





#### ■ Xử lý thép không gỉ

#### Sự ăn mòn thép không gỉ

- ✓ Thép không gỉ không bị ăn mòn với nước giống như các loại thép thông thường.
- ✓ Tuy nhiên, nó không hoàn toàn chống ăn mòn trong độ môi trường có mặn cao sự lưu thông không khí yếu.
  - ✓ Thép không gỉ ứng dụng cho những yêu cầu cả về thuộc tính và khả năng chống ăn mòn.

#### Nguyên nhân ăn mòn thép không gỉ

Thép không gỉ bị ăn mòn khi sự khôi phục lớp màng thụ động, là yếu tố ngăn ngừa ăn mòn bị chặn do một vài lý do chính như:

- ✓ Clo (chứa muối, chất tẩy, vinyl chloride, axit hydrochloric, etc.)
- ✓ chất bẩn (bụi, bồ hóng, sơn, etc.)
- ✓ Gắn thên loại thép khác như thép cacbon.
- ✓ Phá hủy lớp màng thụ động do phá hủy cơ học
- ✓ Khu vực hàn kiểm soát yếu hoặc ảnh hưởng nhiệt.

■ Một phương pháp loại bỏ vùng biến màu khi hàn

# Kết quả tốt hơn

- Mài (đĩa mài hoặc bánh flapper)
  - Không làm bẩn (e.g. cọ bàn chải) hoặc làm quá nhiệt bề mặt. (e.g. đĩa mài bị mòn hoặc quá áp)
- **Bắn** (e.g. hạt thủy tinh)
  - Làm sạch cục bộ hay vùng rộng
  - Không dùng bi thép cacbon hoặc các phương tiện nhiễm sắt.
- Tẩy (Trộng lẫn axit nitric-hydrofluoric)
  - ngâm, phun hoặc phủ
- Đánh bóng điện (Vệ sinh bằng điện)
  - Xử lý địa điểm hay công xưởng



